

Renovering av badrum/kök

Vid renovering av badrum/kök efter relining bör man följa dessa anvisningar.

Badrum

När badrummet renoveras finns det idag krav på att golvbrunnen ska bytas och nytt tätskikt ska monteras/appliceras. Detta gäller även när golvbrunnen är relinad. Det bör även kontrolleras vilka rör som är relinade. De rör som av någon anledning inte är relinade bör bytas i samband med renoveringen. (Detta är antecknat på egenkontroller som överlämnas till föreningen)

De rör som är relinade kan lämnas kvar. När det blir aktuellt att kapa ett relinat rör ska det sågas med ex. en tigersåg/vinkelslip. Det går inte att använda en rörkap eftersom det kan resultera i att reliningen/plasten i röret spricker.

Vid skarvning av nytt rör (t.ex. till ny golvbrunn) rekommenderas att använda en jettklämma alt. en fernco. Eftersom dimensionen på röret efter reliningen har minskat något bör inte invändiga gumminipplar användas då de inte tätar tillräckligt.

Kök

Köksrenovering är oftast betydligt enklare än badrum. Det man ska tänka på är att samma regler gäller när man kapar och skarvar på nytt rör som vid badrumsrenovering.